



NISSAN DATA DICTIONARY

Šajā Datu vārdnīcā ir izklāstītas transportlīdzekļa datu detaļas, kuras varat pieprasīt – skaidri kategorizētas, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka telemātikas datu pieejamība un veids var atšķirties atkarībā no jūsu transportlīdzekļa, piedziņas veida, modeļa un navigācijas klātbūtnes/trūkuma.

ARIVA (FEI)
QASHQAI (L2)
JUKÉ (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)
QASHQAI NC
(L2)
JUKÉ (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)
QASHQAI NC
(L2)
JUKÉ (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Datu kategorija	Data Name (English Only)	Apraksts	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Iespējamā vērtības nozīme
1	✓	✓	✓	Aprakstošie dati	VIN	Automobīla identifikācijas numurs, kas ir individuāli piešķirts katram Nissan pārdotajam automobīlim.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nav definēts
2	✓	✓	✓	Aprakstošie dati	Timestamp	Datu iegūšanas laiks	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nav definēts
3	✓	✗	✗	Aprakstošie dati	User ID	Identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts katrai personai, kas reģistrējusies kā Nissan dalībnieks.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nav definēts
4	✓	✓	✓	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	SpeedDisplayedValueinkmh	Automobīla ātrums, kas tiek attēlots automobīla mērinstrumentu panelī	float	0	409.4		0 Diapazons: 0 - 409.4, vienība: km/h
5	✓	✗	✗	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	EngineRPM	Cik ātri motora vārpsta griežas minūtē jebkurā brīdī (apgr./min. = apgrieziena minūtē)	float	0	8191.75		0 Diapazons: 0 - 8191.75, vienība: apgr./min
6	✓	✗	✗	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Ātruma iestatījums adaptīvajai krūza kontrolei	integer	0	255		0 Diapazons: 0 - 255, vienība: km/h / mph
7	✓	✗	✗	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Attāluma iestatīšana no priekšā esošā transportlīdzekļa adaptīvajai krūza kontrolei	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":Nav displeja,"1":"Iss attālums","2":"Vidējais attālums","3":"Tālsatiksmē","4":"Reģistrācijas noteiktais attālums","5":"Loči liels attālums","6":"Rezervēts","7":"Rezervēts")
8	✓	✗	✗	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	ACCTargetDistanceDisplay	Vizuāla norāde par attālumu no priekšā esošā transportlīdzekļa adaptīvās krūza kontroles displejā	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":Nav konstatēts mērķis,"1":"Tāls noteiktais attālums","2":"Vidējais noteiktais attālums","3":"Iss noteiktais attālums","4":"Regulēts noteiktais attālums","5":"Rezervēts","6":"Rezervēts","7":"Rezervēts")
9	✗	✓	✓	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	AcceleratorPedalOpeningRatio	Šie dati norāda uz akceleratora pedāļa atvēršanas attiecību automātiskās transmisijas (A/T) un nepārtraukti mainīgās transmisijas (CVT) pārnesumu maiņas vadībai. Tas ir degvielas ekonomijas mērījums.	float	0	125		0 Diapazons: 0 - 125, vienība: %
10	✓	✗	✗	Degviela	FuelGaugeDisplayValue	Atlikušais degvielas daudzums degvielas tvertnē, kā parādīts degvielas indikatorā mērinstrumentu panelī	integer	0	100	0	Diapazons: 0 - 100, vienība: %
11	✓	✓	✓	Informācija par akumulatoru un uzlādi	EVHVBatteryEnergyLevel	Akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis, kas parādīts mērinstrumentu panelī	float	0.01	100		0 Diapazons: 0 - 100, vienība: %
12	✓	✗	✗	Informācija par akumulatoru un uzlādi	ChargeStatus	Uzlādes sesijas statuss - kā aprakstīts sadaļā "Iespējamās vērtības"	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Bez uzlādes","1":"Gaida plānoto uzlādi","2":"Beidzās uzlādes","3":"Uzlāde notiek","4":"Uzlādes klūme","5":"Gaida pašreizējo uzlādi","6":"Atvērts enerģijas atoks: laipni lūdzam MWI - Multimediju interfeisā","7":"Apturēta uzlāde (SOC - uzlādes stāvoklis nav pilns)","8":"Uzlāde tiek turpināta ar pilnu SOC uzlādes stāvokli","9":"V2G - no automobīla uz tīklu","10":"V2L - no automobīla uz iekšēju","11":"V2G - no automobīla uz tīklu","12":"V2G - no automobīla uz tīklu","13":"Nav izmantots","14":"Nav izmantots","15":"Nav izmantots")
13	✓	✓	✗	Informācija par akumulatoru un uzlādi	HVBatteryChargeType	Maksas veids V2H - "Vehicle-to-Home" ir spēja izmantot automobīli, lai pārvietotu enerģiju uz māju. V2G - "Vehicle-to-Grid" ir spēja izmantot automobīli, lai nogādātu enerģiju atpakaļ tīklā. Tas var palīdzēt stabilizēt tīklu maksimālā pieprasījuma periodos. Šī funkcija pašlaik (2025. gadā) netiek izmantota.	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Bez uzlādes","1":"Normālā uzlāde","2":"Paātrinātā uzlāde","3":"Ātrā uzlāde","4":"Ātrā uzlāde","5":"Ipaši ātra uzlāde","6":"Nav izmantots","7":"Nav pieejams","8":"V2H","9":"V2G")
14	✓	✗	✗	Informācija par akumulatoru un uzlādi	EVChargePlugConnected	Uzlādes kabeļa savienojuma statuss	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	("0":"Nav displeja pieprasījuma (uzlādes spraudnis NAV pievienots)","1":"Uzlādes spraudnis ir pievienots","2":"Spēka piedziņas iedarbināšana nav iespējama - pievienota spraudņa","3":"Vērtība nav pieejama")
15	✓	✓	✗	Kļūmes un brīdinājumi	StatusWheelStateFrontLeft	Priekšējās kreisās riepas gaisa spiediena statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Spiediens ir labs un nav neveiksmes","1":"Neveiksme","2":"Nepietiekama piepūšana","3":"Nepietiekama piepūšana un neveiksme","4":"Caurums","5":"Caurums un neveiksme","6":"Caurums un nepietiekama piepūšana","7":"Caurums, nepietiekama piepūšana un neveiksme")
16	✓	✓	✗	Kļūmes un brīdinājumi	StatusWheelStateFrontRight	Priekšējās labās riepas gaisa spiediena statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Spiediens ir labs un nav neveiksmes","1":"Neveiksme","2":"Nepietiekama piepūšana","3":"Nepietiekama piepūšana un neveiksme","4":"Caurums","5":"Caurums un neveiksme","6":"Caurums un nepietiekama piepūšana","7":"Caurums, nepietiekama piepūšana un neveiksme")
17	✓	✓	✗	Kļūmes un brīdinājumi	StatusWheelStateRearLeft	Aizmugurējās kreisās riepas gaisa spiediena statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Spiediens ir labs un nav neveiksmes","1":"Neveiksme","2":"Nepietiekama piepūšana","3":"Nepietiekama piepūšana un neveiksme","4":"Caurums","5":"Caurums un neveiksme","6":"Caurums un nepietiekama piepūšana","7":"Caurums, nepietiekama piepūšana un neveiksme")
18	✓	✓	✗	Kļūmes un brīdinājumi	StatusWheelStateRearRight	Aizmugurējās labās riepas gaisa spiediena statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Spiediens ir labs un nav neveiksmes","1":"Neveiksme","2":"Nepietiekama piepūšana","3":"Nepietiekama piepūšana un neveiksme","4":"Caurums","5":"Caurums un neveiksme","6":"Caurums un nepietiekama piepūšana","7":"Caurums, nepietiekama piepūšana un neveiksme")
19	✓	✓	✓	Automobīla veikspēja	StatusWipingFront	Priekšējā vērstiķa tīrītāja statuss	integer		0	0 [0,1,4,6,7]	("0":"Priekšējais tīrītājs apstāšanās stāvoklī","1":"Priekšējais tīrītājs ir spiests apstāties","4":"Nav pieejams","6":"Pieprasīta zema ātruma tīrīšana","7":"Pieprasīta ātrgaitas tīrīšana")
20	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureFrontRight	Priekšējās labās riepas gaisa spiediena rādījums. Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma atjauninās tikai tad, kad automobīlis pārvietojas. Ja automobīlis ir novietots stāvēšanai ilgā laiku, tas turpinās parādīt iepriekšējās riepu gaisa spiediena vērtības līdz automobīlis atkal sāks pārvietoties. Priekšējās kreisās riepas gaisa spiediena rādījums.	float	0	7620		0 Diapazons: 0 - 7620, vienība: mbar
21	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureFrontLeft	Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma atjauninās tikai tad, kad automobīlis pārvietojas. Ja automobīlis ir novietots stāvēšanai ilgā laiku, tas turpinās parādīt iepriekšējās riepu gaisa spiediena vērtības līdz automobīlis atkal sāks pārvietoties. Aizmugurējās labās riepas gaisa spiediena rādījums.	float	0	7620		0 Diapazons: 0 - 7620, vienība: mbar
22	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureRearRight	Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma atjauninās tikai tad, kad automobīlis pārvietojas. Ja automobīlis ir novietots ilgā laiku stāvēšanai, tas turpinās parādīt iepriekšējās riepu gaisa spiediena vērtības līdz automobīlis atkal sāks pārvietoties. Aizmugurējās kreisās riepas gaisa spiediena rādījums.	float		0	7620	0 Diapazons: 0 - 7620, vienība: mbar
23	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureRearLeft	Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma atjauninās tikai tad, kad automobīlis pārvietojas. Ja automobīlis ir novietots ilgā laiku stāvēšanai, tas turpinās parādīt iepriekšējās riepu gaisa spiediena vērtības līdz automobīlis atkal sāks pārvietoties.	float		0	7620	0 Diapazons: 0 - 7620, vienība: mbar
24	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureFrontAxle	Priekšējās ass riepu gaisa spiediena kontroles sistēmas nolasījums	float	150	760		0 Diapazons: 150 - 760, vienība: kPa
25	✓	✓	✗	Automobīla veikspēja	StatusWheelPressureRearAxle	Aizmugurējās ass riepu gaisa spiediena kontroles sistēmas nolasījums	float	150	760		0 Diapazons: 150 - 760, vienība: kPa

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (W/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Datu kategorija	Data Name (English Only)	Apraksts	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Iespējamā vērtības nozīme
26	✓	✓	✗	Automobila veikspēja	RearFogLightsStatus	Aizmugurējo miglas lukturu statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Aizmugurējais miglas lukturis izslēgts","1":ieslēgts aizmugurējais miglas lukturis}
27	✓	✓	✓	Automobila veikspēja	LightningExternalDRL	Dienas gaitas lukturu statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Dienas gaitas gaismā nav pieprasīta","1":Dienas gaitas gaismas pieprasījums}
28	✓	✓	✗	Automobila veikspēja	PositionLightsStatus	Gabarītlukturu statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Gabarītlukturi izslēgti","1":Gabarītlukturi ieslēgti}
29	✓	✓	✗	Automobila veikspēja	LightningHighBeam	Tālo gaismu lukturu statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tālais gaismas displejs nav pieprasīts","1":Pieprasīts tālais gaismas displejs}
30	✓	✓	✓	Automobila veikspēja	LightningFrontFogLight	Priekšējo miglas lukturu statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Priekšējais miglas lukturi nav pieprasīti","1":Pieprasīti priekšējie miglas lukturi}
31	✓	✓	✓	Automobila veikspēja	EngineCoolantTemp	Iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra (nav pieejams elektroautomobielim)	float	-40	214		0 Diapazons: -40-214, vienība °C
32	✓	✓	✗	Automobila veikspēja	CrashDetectionOutOfOrder	Avārijas sensoru darbības traucējumu statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Noteikšanas funkcionāls","1":Aizmugurējās avārijas darbības traucējumi","2":Šānu vai priekšējās avārijas darbības traucējumi","3":Darbības traucējumi avārijas noteikšanai}
33	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	SunroofPosition	Jumta pārsega novietojums	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Loga pozīcija nederīga","1":Loga pozīcija 0 (slēgta),"2":Loga sektors 01,"3":Loga pozīcija 1,"4":Loga sektors 12,"5":Loga pozīcija 2,"6":Loga sektors 23,"7":Loga pozīcija 3,"8":Loga sektors 34,"9":Loga pozīcija 4,"10":Loga sektors 45,"11":Loga pozīcija 5,"12":Loga sektors 56,"13":Loga pozīcija 6,"14":Logu sektors 67,"15":Loga novietojums 7)}
34	✓	✗	✗	Automobila statuss	HVAC_FanBlowerMotorStatus	HVAC (apsīdes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) pūtēja statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ventilatora ventilatora motors izslēgts","1":Ventilatora ventilatora motors ieslēgts}
35	✓	✗	✗	Automobila statuss	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	HVAC (apsīdes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) pūtēja ātruma līmenis	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Bez displeja","1":1. līmenis","2":2. līmenis","3":3. līmenis","4":4. līmenis","5":5. līmenis","6":6. līmenis","7":7. līmenis","8":8. līmenis","9":9. līmenis","10":10. līmenis","11":11. līmenis","12":12. līmenis","13":13. līmenis","14":14. līmenis","15":15. līmenis}
36	✓	✗	✗	Automobila statuss	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	HVAC (apsīdes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) gaisa recirkulācijas statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Bez displeja","1":Pārstrāde ieslēgta,"2":Pārstrāde izslēgta}
37	✓	✗	✗	Automobila statuss	HVAC_RecyclingAutoDisplay	HVAC (apsīdes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) automātiskās gaisa recirkulācijas statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Vērtība nav pieejama","1":Automātiskā pārstrāde nenotiek","2":Notiek automātiskā pārstrāde","3":Nav izmantota}
38	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	GearBoxAutoLeverPosition	Pārnesumkārbas sviras pozīcija	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Stāvvietā - P","1":Atpakalgaivā - R","2":Neitrāls - N","3":Piedziņa - D","4":Manuālais režīms - M","5":L-Zēms pārnesums","6":Ds-Drive Sport","7":Atpstiprināts sviras stāvoklis (bez slēdža signāla),"8":B (bremze),"9":Neizmantots","10":Neizmantots","11":Nav izmantots","12":Nav izmantots","13":Nav izmantots","14":Nav izmantots","15":Nav pieejams}
39	✓	✗	✗	Automobila statuss	HVAC_Temperature	HVAC (apsīde, ventilācija un gaisa kondicionēšana) kreisās klimata zonas temperatūra	float	0	127.5		0 Diapazons 0-127.5, vienība °C
40	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	LightingWarningLightsStatus	Bridinājuma lukturu stāvoklis – manuāls vai automātisks (piemēram, avārijas bremzēšanas laikā)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Bridinājuma gaismas iZSLĒGTAS","1":Bridinājuma gaismas ieslēgtas}
41	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	GearBoxAutomaticRangeIndication	Pārnesums vai pārnesumkārbas režīms, kas pašlaik darbojas	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,32,33,34,35,6,37,38,39,4,40,41,42,43,4,46,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,7,8,9}	{0:"iZSLĒGTAS","1":P-Parking","2":R-Reverse","3":N-Neutral","4":D-Drive","5":S-Sport","6":L-Low Gear","7":B-Brake","8":1. pārnesums","9":1. pārnesums","9":2. pārnesums","10":3. pārnesums","11":4. pārnesums","12":5. pārnesums","13":6. pārnesums","14":7. pārnesums","15":8. pārnesums","16":9. pārnesums","17":10. pārnesums","18":Nav izmantots","19":Nav izmantots","20":Manuālais 1. pārnesums","21":Manuālais 2. pārnesums","22":Manuālais 3. pārnesums","23":Manuālais 4. pārnesums","24":Manuālais 5. pārnesums","25":Manuālais 6. pārnesums","26":Manuālais 7. pārnesums","27":Manuālais 8. pārnesums","28":Manuālais 9. pārnesums","29":Manuālais 10. pārnesums","30":Nav lietots","31":Neiletots","32":Automātiskais 1. pārnesums","33":Automātiskais 2. pārnesums","34":Automātiskais 3. pārnesums","35":Automātiskais 4. pārnesums","36":Automātiskais 5. pārnesums","37":Automātiskais 6. pārnesums","38":Automātiskais 7. pārnesums","39":Automātiskais 8. pārnesums","40":Automātiskais 9. pārnesums","41":Automātiskais 10. pārnesums","42":Nav izmantots","43":63":Nav izmantots}
42	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	EngineRawSensor	Dzinēja griezes momenta procentuālais daudzums (0-125% skala), procentuālais daudzums, piemēram, uz īsu laiku var pārsniegt nominālo maksimālo vērtību 100% situācijā	float	0	125		0 Diapazons 0 - 125, vienība %
43	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	ePedalModeDisplayRequest	e-Pedal režīma statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Nav displeja","1":e-Pedal režīms aktīvs}
44	✓	✗	✗	Automobila statuss	DoorsBackLocked	Aizmugurējo durvju slēdzenes statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Aizmugurējās durvis ir atbloķētas","1":Aizmugurējās durvis ir aizslēgtas}
45	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	BrakeLampStatus	Bremžu lukturu statuss – manuāls vai automātisks (piemēram, ārkārtas bremzēšanas laikā)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Bremžu lukturis izslēgts","1":Bremžu lukturis ieslēgts}
46	✓	✗	✗	Automobila statuss	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Apsīdes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) pašreizējā temperatūra automobila salonā	float	-40	60		0 Diapazons: - 40 - 60, vienība °C
47	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	EngineAirTemperature	Dzinēja gaisa temperatūra iepūdes kolektorā (gaisa padeves sistēma motoram). Daži dati var būt izslēgti vai neuzticami, ja sensors nedarbojās pareizi vai apstākļi bija nepareizi, kad dati tika apkopoti. Nissan Qashqai (J12) mēs zinām, ka -40 °C ir noklusējuma vērtība, kas tiek parādīta, ja rodas kļūda.	integer	-40	86		0 Diapazons: - 40 - 86, vienība °C
48	✓	✗	✗	Automobila veikspēja	WipingFrontDuration	Priekšējā vēstīkļa tīrītāju ātruma statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Priekšējais tīrītājs apturēts","1":Zema ātruma aktīvs","2":Liela ātruma aktīvs","3":Nav pieejams}
49	✓	✗	✗	Automobila statuss	WindowsFrontLeftPosition	Priekšējā kreisā loga momentānais novietojums	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Loga pozīcija nav derīga","1":Logs pilnībā aizvērts (bloķēšana ar aparāturu vai programmatūru),"2":Loga īsā noliešanas pozīcija","3":Logs starpstāvokli (augšējā nekā RCU pozīcijā),"4":Loga RCU noliešanas pozīcija","5":Logs starpstāvokli (noklusējums vai zemāks par RCU pozīciju),"6":Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar programmatūru),"7":Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar aparāturu)}
50	✓	✗	✗	Automobila statuss	WindowsFrontRightPosition	Priekšējā labā loga momentānais novietojums	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Loga pozīcija nav derīga","1":Logs pilnībā aizvērts (bloķēšana ar aparāturu vai programmatūru),"2":Loga īsā noliešanas pozīcija","3":Logs starpstāvokli (augšējā nekā RCU pozīcijā),"4":Loga RCU noliešanas pozīcija","5":Logs starpstāvokli (noklusējums vai zemāks par RCU pozīciju),"6":Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar programmatūru),"7":Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar aparāturu)}
51	✓	✗	✗	Automobila statuss	BCM_PositionDriverSide	Autovadītāja puses stāvoklis (kreisās puses piedziņa / labās puses piedziņa)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Kreisā puse","1":Labā puse}
52	✓	✗	✗	Automobila statuss	StatusIgnitionSwitchPosition	Automobila aizdedzes slēdža statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Arpus aizdedzes stāvokļa","1":Pagriezts aizdedzes vai sūkma stāvokli}
53	✓	✗	✗	Automobila statuss	DoorsDriverLocked	Autovadītāja puses durvju bloķēšanas statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Autovadītāja durvis atbloķētas","1":Autovadītāja durvis aizslēgtas}
54	✓	✗	✗	Automobila statuss	DoorsPassengerLocked	Priekšējā pasažiera durvju bloķēšanas statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pasažieru durvis atbloķētas","1":Pasažieru durvis aizslēgtas}
55	✓	✗	✗	Automobila statuss	DoorsRearRightLocked	Aizmugurējo labo durvju bloķēšanas statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Aizmugurējās labās durvis atbloķētas","1":Aizmugurējās labās durvis bloķētas}
56	✓	✗	✗	Automobila statuss	DoorsRearLeftLocked	Aizmugurējo kreiso durvju bloķēšanas statuss	integer	0	0	{0,1}	{0:"Aizmugurējās kreisās durvis atbloķētas","1":Aizmugurējās kreisās durvis bloķētas}
57	✓	✓	✗	Automobila statuss	SeatBeltFirstRowDriver	Autovadītāja drošības jostas statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Drošības josta netiek uzraudzīta","1":Drošības josta atslēgta","2":Drošības josta piesprdzēta","3":Nav pieejams}
58	✓	✗	✗	Automobila statuss	SeatBeltFirstRowCenter	Pirmās rindas centrālā pasažiera drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta netiek uzraudzīta", ja pirmajā rindā nav centrālā sēdekļa.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Drošības josta netiek uzraudzīta","1":Drošības josta atslēgta","2":Drošības josta piesprdzēta","3":Nav pieejams}
59	✓	✓	✗	Automobila statuss	SeatBeltFirstRowPassenger	Pirmās rindas pasažiera drošības jostas statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Drošības josta netiek uzraudzīta","1":Drošības josta atslēgta","2":Drošības josta piesprdzēta","3":Nav pieejams}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Datu kategorija	Data Name (English Only)	Apraksts	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Iespējamā vērtības nozīme
60	✓	✓	✓	Automobilja statuss	SeatBeltSecondRowCenter	Otrās rindas centrālā pasažiera drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja otrajā rindā nav centrālā sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atsprādzēta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
61	✓	✓	✓	Automobilja statuss	SeatBeltSecondRowLeft	Otrās rindas kreisās puses pasažiera drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja nav otrās rindas sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atsprādzēta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
62	✓	✓	✓	Automobilja statuss	SeatBeltSecondRowRight	Otrās rindas labās puses pasažiera drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja nav otrās rindas sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atsprādzēta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
63	✓	✗	✗	Automobilja statuss	SeatBeltThirdRowCenter	Trešās rindas vidējā pasažiera drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja nav trešās rindas sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atslēgta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
64	✓	✗	✗	Automobilja statuss	SeatBeltThirdRowLeft	Trešās rindas kreisās pasažiera puses drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja nav trešās rindas sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atslēgta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
65	✓	✗	✗	Automobilja statuss	SeatBeltThirdRowRight	Trešās rindas labās pasažiera puses drošības jostas statuss. Vērtība "Drošības josta nav uzraudzīta", ja nav trešās rindas sēdekļa.	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Drošības josta netiek uzraudzīta","1""Drošības josta atslēgta","2""Drošības josta piesprādzēta","3""Nav pieejams")
66	✓	✗	✗	Automobilja statuss	WindowsRearLeftPosition	Kreisā aizmugurējā loga momentānais novietojums	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Loga pozīcija nav derīga","1""Logs pilnībā aizvērts (bloķēšana ar aparātūru vai programmatūru)","2""Loga īsā noliešanas pozīcija","3""Logs starpstāvoklī (augšējā nekā RCU pozīcijā)","4""Loga RCU noliešanas pozīcija","5""Logs starpstāvoklī (noklusējums vai zemāks par RCU pozīciju)","6""Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar programmatūru)","7""Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar aparātūru)")
67	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	ESCBreakingPedalInformation	Bremžu pedāļa nospiešanas statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Nav izmantots","1""Bremžu pedālis nav nospiests","2""Bremžu pedālis nospiests","3""Nav izmantots","4""Apspiirināts, ka bremžu pedālis ir nospiests","5""Nav izmantots","6""Neizmantots","7""Nav pieejams")
68	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	LightningFlashingIndicator	Mirgojošo gaismas indikatoru statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,7]	("0""Kraisais un labais mirgojošie indikatori IZSLĒGT","1""Kraisais mirgojošs indikators ON un labais mirgojošs indikators OFF","2""Kraisais mirgojošs indikators OFF un labais mirgojošs indikators ON","3""Kraisais mirgojošs indikators ON un labais mirgojošs indikators ON","7""Nav pieejams")
69	✓	✓	✗	Automobilja veikspēja	LightningLowBeam	Tuvo gaismu lukturu pieprasījuma statuss	integer		0	0 [0,1]	("0""Tuvās gaismas displejs nav pieprasīts","1""Pieprasīts tuvās gaismas displejs")
70	✓	✗	✗	Automobilja statuss	PresencePassenger	Pasažieru klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
71	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceFirstRowCenter	Pirmās rindas centrālā pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
72	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceSecondRowCenter	Otrās rindas centrālā pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
73	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceSecondRowLeft	Otrās rindas kreisās puses pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
74	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceSecondRowRight	Otrās rindas labās puses pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
75	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceThirdRowCenter	Trešās rindas centrālā pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
76	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceThirdRowLeft	Trešās rindas kreisās puses pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
77	✓	✗	✗	Automobilja statuss	CustomerPresenceThirdRowRight	Trešās rindas labās puses pasažiera klātbūtnes statuss. "Klāt": svars, ko nosaka spiediena sensors (iebkura veida, ieskaitot dzīvniekus vai bagāžu). "Nav": svars nav konstatēts. "Nezināms": piesprādzēta drošības josta. "Nav uzraudzīts": sēdekļi nav spiediena sensora (vai nav sēdekļa).	integer		0	0 [0,1,2,3]	("0""Nav uzraudzīts","1""Klāt","2""Nav","3""Nezināms")
78	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	WheelPressurestateFrontLeft	Riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmas statuss priekšējām ritenim	integer		0	0 [0,1]	("0""Spiediens atjaunināts","1""Spiediens nav atjaunināts")
79	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	WheelPressurestateFrontRight	Riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmas statuss priekšējām labajām ritenim	integer		0	0 [0,1]	("0""Spiediens atjaunināts","1""Spiediens nav atjaunināts")
80	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	WheelPressurestateRearLeft	Riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmas statuss aizmugurējām kreisajām ritenim	integer		0	0 [0,1]	("0""Spiediens atjaunināts","1""Spiediens nav atjaunināts")
81	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	WheelPressurestateRearRight	Riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmas statuss aizmugurējām labajām ritenim	integer		0	0 [0,1]	("0""Spiediens atjaunināts","1""Spiediens nav atjaunināts")
82	✓	✗	✗	Automobilja statuss	WindowsRearRightPosition	Aizmugurējā labā loga momentānā stāvokļa statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Loga pozīcija nav derīga","1""Logs pilnībā aizvērts (bloķēšana ar aparātūru vai programmatūru)","2""Loga īsā noliešanas pozīcija","3""Logs starpstāvoklī (augšējā nekā RCU pozīcijā)","4""Loga RCU noliešanas pozīcija","5""Logs starpstāvoklī (noklusējums vai zemāks par RCU pozīciju)","6""Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar programmatūru)","7""Logs pilnībā atvērts (bloķēšana ar aparātūru)")
83	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	DriveModeState	Braukšanas režīma statuss	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9]	("0""Mode 0=NORMAL/STANDARD/AUTO","1""Mode 1=ECO","2""Mode 2=SPORT/TRACK","3""Mode 3=SPORT+POWER","4""Mode 4=COMFORT","5""Mode 5=PERSONAL","6""Mode 6=SNOW","7""Mode 7","8""Mode 8=OFF-ROAD/GRAVEL","9""Mode 9=MUD/RUT","10""Mode 10=SNOW","11""Mode 11=TOW","12""Mode 12=ALL ROAD/ROCK","13""Režīms 13=EXTREM","14""Režīms 14=PERFO","15""Režīms 15=VITAMIN","16""Režīms 16=RACE","17""Režīms 17","18""Režīms 18","19""Režīms 19","20""Režīms 20","21""Režīms 21","22""Režīms 22","23""Režīms 23","24""Režīms 24","25""Režīms 25","26""Režīms 26","27""Režīms 27","28""Režīms 28","29""Režīms 29","30""Režīms 30","31""Nav pieejams")
84	✓	✗	✗	Automobilja veikspēja	FrontWiperSwitchStatus	Vējskļa trīnāja ātruma statuss	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Izslēgts","1""Periodisks vai automātisks","2""Zems ātrums","3""Lies ātrums","4""Mīļa","5""Nav izmantots","6""Nav izmantots","7""Nav izmantots")
85	✓	✗	✗	Automobilja statuss	StatusDoorDriver	Autovadītāja durvju statuss	integer		0	0 [0,1,2]	("0""Vērtība nav pieejama","1""Autovadītāja durvis aizvērts","2""Autovadītāja durvis atvērts")

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Datu kategorija	Data Name (English Only)	Apraksts	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Iespējamā vērtības nozīme
86	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorRearLeft	Aizmugurējo kreiso durvju statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Nepieejamā vērtība";1}"Aizmugurējās kreisās durvis aizvērtas";2}"Aizmugurējās kreisās durvis atvērtas"
87	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorRearRight	Aizmugurējo labo durvju statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Neizmantojama vērtība";1}"Aizmugurējās labās durvis aizvērtas";2}"Aizmugurējās labās durvis atvērtas"
88	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorTailGate	Bagāžas nodalījuma durvju statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Neizmantojama vērtība";1}"Bagāžas nodalījums ir aizvērts";2}"Bagāžas nodalījums ir atvērts"
89	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorFrontLeft	Priekšējo kreiso durvju statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Vērtība nav pieejama";1}"Durvis aizvērtas";2}"Durvis atvērtas"
90	✓	✗	✗	Automobīla veikspēja	ActivationStateFCW	Automātiskās ārkārtas bremzēšanas (AEB) un priekšējas sadursmes brīdinājuma (FCW) ieslēgšanas/izslēgšanas statuss	integer	0	0	{0,1,3}	{0}"AEB IZSLĒGTS / FCW IZSLĒGTS";1}"AEB IZSLĒGTS / FCW IESLĒGTS";3}"AEB IESLĒGTS / FCW IESLĒGTS"
91	✓	✗	✗	Automobīla veikspēja	StateActivation	Izbraukšanas no savas braukšanas joslas brīdinājuma (LDW) aktivizācijas statuss	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nav pieejams";1}"Aktivizēts";2}"Deaktivizēts";3}"Nav izmantots"
92	✓	✗	✗	Brauciena dati & Braukšanas uzvedība	StatusSpeedUnit	Automobīla ātruma mērvienība	integer	0	0	{0,1}	{0}"Ātruma vienība, km/h";1}"Ātruma vienība, jūdzes stundā"
93	✗	✗	✓	Informācija par akumulatoru un uzlādi	HVACEVStatusofAC	Gaisa kondicionētāja ON/OFF statuss	integer	0	0	{0,1}	{0}"IZSLĒGTS";1}"IESLĒGTS"
94	✗	✗	✓	Informācija par akumulatoru un uzlādi	EV_HeaterStatus	Sildītāja ON/OFF statuss	integer	0	0	{0,1}	{0}"IZSLĒGTS";1}"IESLĒGTS"
95	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorPassenger	Pasažieru durvju statuss	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Nepieejamā vērtība";1}"Pasažieru durvis aizvērtas";2}"Pasažiera durvis atvērtas"
96	✓	✗	✗	Automobīla statuss	StatusDoorFrontRight	Priekšējo labo durvju atvēršanas / aizvēršanas statusa redzamība mērinstrumentu panelī	integer	0	0	{0,1,2}	{0}"Vērtība nav pieejama";1}"Durvis aizvērtas";2}"Durvis atvērtas"
97	✓	✗	✗	Automobīla statuss	PresoakActivationStatus	Gaisa kondicionēšanas attālināta aktivizēšana	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Iepriekšēja kondicionēšana aizliegta";1}"Iepriekšēja kondicionēšana nenotiek";2}"Iepriekšēja kondicionēšana notiek";3}"Nav pieejams"